

BLENDER.



CONSEILS !

N° 1

Pour des purées plus épaisses, procédez par impulsions et allumez-éteignez le robot Assistant pendant l'opération.

N° 2

Pour des résultats optimaux, ne remplissez pas le bol du blender à plus de 3/4 pour les ingrédients liquides ou 1/2 pour les ingrédients solides.



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- Le blender se compose d'un bol, d'un couvercle supérieur et d'un bouchon de couvercle.
- Le bol à blender a une capacité de 1,5 litre et peut mixer au maximum 1,3 litre.
- Pour des raisons de sécurité, le blender est réalisé en plastique incassable (copolyester TRITAN sans BPA).
- Gardez toujours la main sur le couvercle lorsque vous utilisez le blender.
- Le blender est compatible avec tous les modèles de robots Assistant N21-N30.

ASSEMBLAGE

Basculez le robot Assistant sur le côté, retirez la protection de l'axe B et verrouillez le blender en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas serrer de façon excessive. Placez la protection sur l'axe d'entraînement A.

NETTOYAGE

Le blender ne doit pas être lavé en lave-vaisselle, car cela risquerait de dessécher les joints et les roulements. Pour le nettoyer, faites tourner le blender avec de l'eau tiède additionnée de quelques gouttes de produit vaisselle pendant 15 secondes environ.



BLENDER

PN :
920 900 066

EAN :
7350061085441