

Fiche technique

FARAL OPTIMUM 253

Code : OPLLA

Lessive liquide sans phosphate pour le lavage de la vaisselle en machine professionnelle pour eau très dure

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide fluide
Couleur : incolore à jaune clair
Odeur : alcaline
pH à l'état pur : >12
Densité à 20°C : 1,200 ± 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Jerrican 20 L / 24Kg

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

NATURE CHIMIQUE

- Hydroxyde de sodium
- Agents séquestrants
- Agents dispersants
- Amine

USAGES ET PROPRIETES

FARAL OPTIMUM 253 :

- est destiné exclusivement au lavage de la vaisselle et de la batterie de cuisine en machine professionnelle.
- est une formulation puissante, fortement alcaline et équilibrée, éliminant tous les types de souillures en eau dure à très dure.
- élimine parfaitement graisses, féculents, albuminoïdes, traces de vin, thé, café.
- permet d'éviter l'entartrage de la vaisselle et de la machine, grâce à sa teneur importante en agents séquestrants.

FARAL OPTIMUM 253 est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

- Eteindre la machine à laver la vaisselle.
- Porter un vêtement de protection, des gants et des lunettes appropriés lors de la manipulation du produit.
- Enlever la canne d'aspiration de produit du jerrican avec prudence.
- Introduire la canne d'aspiration dans le nouveau jerrican.
- Allumer le doseur et la machine à laver.
- Réamorcer la pompe doseuse, si nécessaire.
- Régler le doseur automatique de telle sorte à délivrer **0,5 à 2 g/litre d'eau** (selon l'importance des souillures et le TH de l'eau).
- Température de lavage : 55°C à 65°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Lors de la première utilisation, rincer les pompes et les tuyaux du système de dosage afin d'éviter une possible cristallisation due à un mélange de produits.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Se conformer aux recommandations d'utilisation prévues par le fabricant du lave vaisselle.
- Ne pas utiliser sur du matériel sensible aux alcalins, comme le cuivre, le laiton, l'aluminium et le caoutchouc.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions du paragraphe « étiquetage réglementaire ».

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CEE et leurs adaptations

- Symbole corrosif
- Contient de l'hydroxyde de sodium et de l'éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium
- R35 : Provoque de graves brûlures.
- S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Fiche technique

FARAL OPTIMUM 253

Code : OPLLA

- S27/28 : Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

TRANSPORT ADR

- Non Soumis
 Soumis (cf. paragraphe 14 de la Fiche de Données de Sécurité)

CODE DOUANIER

3402.90.90

Date de création : 10/05/2001
Date de révision 4 : 14/11/2013

ELCOPHARMA

20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr